

新型 MASTER 35® 内燃冲击

启动程序

启动前的准备工作

1. 检查齿轮箱油位是否正确。
2. 检查所有螺丝和螺母是否拧紧。
3. 检查启动拉绳有没有磨损。
4. 检查冲击杆和冲击套筒的磨损情况（可以使用厂家专用量规）。
5. 启动前要安装好套筒等附件。
6. 检查燃油油位以及是否正确混合。



混合 = 1:25 矿物油和无铅汽油

Mix = 1:50 合成油和无铅汽油

M 在通风良好的地方进行混合，同时避免火花。

控制



1. 控制开关 (风门/运行/停止)
2. 减压阀
3. 启动手柄
4. 油门扳机
5. 扳机锁
6. 变速杆
7. 方头驱动 - 冲击杆!
8. 带可视玻璃的注油塞
9. 燃油加油盖
10. 序列号标签!
11. 空滤盖夹
12. 速度控制开关

1. 将扳手置于平整稳固的位置，采取舒适的姿势。

2. 将换挡杆推至中位



3. 将减压按钮推进去



4. 按下安全锁 5，挤压扳机



5. 将控制开关推到风门档



6. 将脚放在手柄底部/机器手柄上，拉启动器，启动油门和发动机。



7. 发动机点火以后，将控制开关推到运行位置。
拉启动手柄一到两次，机器便可成功点火。



8. 机器启动后如果死火，重复步骤 5, 6 7。