

## 启动前的准备工作

1. 检查齿轮箱油位是否正确。
2. 检查所有螺丝和螺母是否拧紧。
3. 检查启动拉绳有没有磨损。
4. 检查冲击杆和冲击套筒的磨损情况 (可以使用厂家专用量规)。
5. 启动前要安装好套筒等附件。
6. 检查燃油油位以及是否正确混合。

混合 1:25 矿物油和无铅汽油  
Mix 1:50 合成油和无铅汽油  
M 在通风良好的地方进行混合，同时避免火花。



## 控制

1. 控制开关 (风门/运行/停止)
2. 减压阀
3. 启动手柄
4. 油门扳机
5. 扳机锁
6. 变速杆
7. 方头驱动 - 冲击杆
8. 带可视玻璃的注油塞
9. 燃油加油盖
10. 序列号标签
11. 空滤盖夹
12. 速度控制开关



将扳手置于平整稳固的位置，采取舒适的姿势

1.

将换挡杆推至中位

2.



将减压按钮推进去

3.



按下安全锁 5，挤压扳机

4.



将控制开关推到风门档

5.



将脚放在手柄底部/机器手柄上，拉启动器，启动油门和发动机

6.



发动机点火以后，将控制开关推到运行位置。拉启动手柄一到两次，机器便可成功点火

7.



机器启动后如果死火，重复步骤 5, 6 7.

8.